

Ersatzteile

Spare parts

Hydraulische Werkstattpresse


Hydraulic workshop press

WPP 15 E, WPP 20 E, WPP 30 E

WPP 50 E, WPP 75 E



WPP 15 E



WPP 75 E

WPP-SERIES

Impressum

Produktidentifikation

Werkstattpresse	Artikelnummer
WPP 15 E	6300016
WPP 20 E	6300020
WPP 30 E	6300030
WPP 50 E	6300050
WPP 75 E	6300075

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Fax: 0049 (0) 951 96555 - 55
E-Mail: info@unicraft.de
Internet: www.unicraft.de

Angaben zum Urheberrecht

Copyright © 2019 Stürmer Maschinen GmbH, Hallstadt, Deutschland.

Die Inhalte dieser Betriebsanleitung sind alleiniges Eigentum der Firma Stürmer. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Imprint

Product identification

Hydraulic workshop press	Item number
WPP 15 E	6300016
WPP 20 E	6300020
WPP 30 E	6300030
WPP 50 E	6300050
WPP 75 E	6300075

Manufacturer

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Fax: 0049 (0) 951 96555 - 55
E-Mail: info@unicraft.de
Internet: www.unicraft.de

Indications regarding the operating instructions

Copyright © 2019 Stürmer Maschinen GmbH, Hallstadt, Germany.

The contents of these operating instructions are the sole property of the company Stürmer. Passing on as well as copying of this document, the use and distribution of its content are prohibited if not explicitly permitted. Contraventions are liable to compensation.

Subject to technical modifications and error.

1 Ersatzteile



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Verwendung falscher Ersatzteile!

Durch Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatzteile können Gefahren für den Bediener entstehen sowie Beschädigungen und Fehlfunktionen verursacht werden.

- Es sind ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile zu verwenden.
- Bei Unklarheiten ist stets der Hersteller zu kontaktieren.



HINWEIS!

Bei Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile erlischt die Herstellergarantie.

1.1 Ersatzteilbestellung

Die Ersatzteile können über den Vertragshändler oder direkt beim Hersteller bezogen werden.

Kontaktdaten:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Folgende Eckdaten bei Anfragen oder bei der Ersatzteilbestellung angeben:

- Gerätetyp
- Artikelnummer
- Positionsnummer
- Baujahr
- Menge
- gewünschte Versandart (Post, Fracht, See, Luft, Express)
- Versandadresse

Ersatzteilbestellungen ohne oben angegebene Angaben können nicht berücksichtigt werden. Bei fehlender Angabe über die Versandart erfolgt der Versand nach Ermessen des Lieferanten. Angaben zum Gerätetyp, Artikelnummer und Baujahr finden Sie auf dem Typenschild, welches am Gerät angebracht ist.

Beispiel

Es muss das Manometer für die Werkstattpresse WPP 75 E bestellt werden. Das Manometer hat in der Ersatzteilzeichnung 1 die Nummer 50.

Bei der Ersatzteil-Bestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung (1) mit gekennzeichnetem Bauteil (Manometer) und markierter Positionsnummer (50) an den Vertragshändler bzw. an die Ersatzteilabteilung schicken und die folgenden Angaben mitteilen:

Gerätetyp: **Hydraulische Werkstattpresse WPP 75 E**
 Artikelnummer: **6300075**
 Zeichnungsnummer: **1**
 Positionsnummer: **50**

Die nachfolgenden Zeichnungen sollen im Servicefall helfen, notwendige Ersatzteile zu identifizieren.

1 Spare parts



DANGER!

Risk of injury caused by the use of incorrect spare parts!

The use of incorrect or faulty spare parts may cause risks for operating staff and damage as well as malfunctions.

- Exclusively genuine spare parts made by the manufacturer or spare parts authorised by the manufacturer shall be used.
- Always contact the manufacturer if you are unsure.



NOTE!

The manufacturer warranty shall be rendered void in the event of a use of unauthorised spare parts.

1.1 Spare parts order

Spare parts are available from authorised retailers or directly from the manufacturer.

Contact details:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119
E-mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Always quote the following key data with your spare parts orders:

- Device type
- Article number
- Position number
- Year of manufacture
- Quantity
- Desired shipping type (post, freight, sea, air, express)
- Shipping address

Spare parts orders without the aforementioned data cannot be taken into account. The supplier shall determine the shipping type if no relevant data was provided. Information about the device type, article number and year of manufacture can be found on the type plate. The type plate is mounted on the device.

Example

The manometer for the Workshop press WPP 75 E must be ordered. The manometer has the number 50 in the spare parts drawing 1.

By ordering spare parts, send a copy of the spare parts drawing (1) with the marked part (Manometer) and marked position number (50) to the dealer or spare parts department and provide the following information:

Device type: **Hydraulic workshop press WPP 75 E**
 Article number: **6300075**
 Drawing number: **1**
 Position number: **50**

The following spare parts drawings is intended to help identify the necessary spare parts.

1.2 Ersatzteilzeichnungen WPP Serie / Spare parts drawings WPP Series

Ersatzteilzeichnungen WPP 15 E / Spare parts drawings WPP 15 E

Ersatzteilzeichnung 1 / Spare parts drawing 1




Abb. / Fig. 1: Ersatzteilzeichnung 1 WPP 15 E / Spare parts drawing 1 WPP 15 E

Ersatzteilzeichnung 2 Zylinder / Spare parts drawing 2 Cylinder




Abb. / Fig. 2: Ersatzteilzeichnung 2 WPP 15 E / Spare parts drawing 2 WPP 15 E

Ersatzteilzeichnung 3 Pumpe / Spare parts drawing 3 Pump




Abb. / Fig. 3: Ersatzteilzeichnung 3 WPP 15 E / Spare parts drawing 3 WPP 15 E

Ersatzteilzeichnungen WPP 20 E / Spare parts drawings WPP 20 E

Ersatzteilzeichnung 1 / Spare parts drawing 1




Abb. / Fig. 4: Ersatzteilzeichnung 1 WPP 20 E / Spare parts drawing 1 WPP 20 E

Ersatzteilzeichnung 2 Zylinder / Spare parts drawing 2 Cylinder




Abb. / Fig. 5: Ersatzteilzeichnung 2 WPP 20 E / Spare parts drawing 2 WPP 20 E

Ersatzteilzeichnung 3 Pumpe / Spare parts drawing 3 Pump




Abb. / Fig. 6: Ersatzteilzeichnung 3 WPP 20 E / Spare parts drawing 3 WPP 20 E

Ersatzteilzeichnungen - WPP 30 E / Spare parts drawings - WPP 30 E

Ersatzteilzeichnung 1 / Spare parts drawing 1




Abb. / Fig.7: Ersatzteilzeichnung 1 WPP 30 E / Spare parts drawing 1 WPP 30 E

Ersatzteilzeichnung 2 Zylinder / Spare parts drawing 2 Cylinder




Abb. / Fig. 8: Ersatzteilzeichnung 2 WPP 30 E / Spare parts drawing 2 WPP 30 E

Ersatzteilzeichnung 3 Pumpe / Spare parts drawing 3 Pump




Abb. / Fig. 9: Ersatzteilzeichnung 3 WPP 30 E / Spare parts drawing 3 WPP 30 E

Ersatzteilzeichnungen - WPP 50 E / Spare parts drawings - WPP 50 E

Ersatzteilzeichnung 1 / Spare parts drawing 1




Abb. / Fig. 10: Ersatzteilzeichnung 1 WPP 50 E / Spare parts drawing 1 - WPP 50 E

Ersatzteilzeichnung 2 Zylinder / Spare parts drawing 2 Cylinder




Abb. / Fig. 11: Ersatzteilzeichnung 2 WPP 50 E / Spare parts drawing 2 WPP 50 E

Ersatzteilzeichnung 3 Pumpe / Spare parts drawing 3 Pump




Abb./Fig. 12: Ersatzteilzeichnung 3 WPP 50 E / Spare parts drawing 3 WPP 50 E

Ersatzteilzeichnungen - WPP 75 E / Spare parts drawings - WPP 75 E

Ersatzteilzeichnung 1 / Spare parts drawing 1




Abb. / Fig. 13: Ersatzteilzeichnung 1 WPP 75 E / Spare parts drawing 1 WPP 75 E

Ersatzteilzeichnung 2 Zylinder / Spare parts drawing 2 Cylinder




Abb. / Fig. 14: Ersatzteilzeichnung 2 WPP 75 E / Spare parts drawing 2 WPP 75 E

Ersatzteilzeichnung 3 Pumpe / Spare parts drawing 3 Pump




Abb. / Fig. 15: Ersatzteilzeichnung 3 WPP 75 E / Spare parts drawing 3 WPP 75 E

